

### Упутство за употребу таблет уређаја и апликације е-Седнице СО

Правилан положај уређаја је такав, да треба да је окренут тако да му је предња камера “горњи - десни - угао”.

Одмах поред камере у горњем десном углу уређаја- екрана се налази дугме за укључивање.

Кратак притисак на дугме укључује екран уколико уређај раније није потпуно искључен командом “Turn off”.


Мени (списак команди) за укључивање уређаја се појављује када овај тастер држите пар секунди (2-3 секунде), затим одаберете “Turn Off” уколико га нећете користити дуже времена.

На исти начин се уређај укључује.

Када се уређај укључи кратким притиском на овај тастер “успавано” уређај (тако што се екран искључује, али оперативни систем је активан у позадини и чека на акцију).

Поновним кратким притиском на овај тастер уређај се укључује.

После кратког притиска на тастер горе десно, појави се следећи екран:



Да би дошли до “првог” - “главног екрана” повлачимо јагодицу кажипрста од доле на горе по површини екрана како би “откључали екран”.

### Први-главни екран:




Најбитније иконице су:

- 1) Грб Србобрана (Седнице СО) апликација
- 2) WinZip (где можемо прегледати све раније отворане документе из апликације “Седнице СО”)
- 3) Апликација “Пошаљи емејлом” иконица жуте боје служи за е-мејл кореспонденцију са секретаром СО. Преко ове апликације добијате обавештења о заказаним седницама СО.


Додиром кажипрста на иконицу “Седнице СО” отвара се апликација са свим документима и садржајима који требају у нормалном раду седнице. Уместо бројног штампаног материјала, сада исти имате доступан у електронском облику.

## ON-LINE активности

Апликација “Седнице СО” функционише само када имате успостављену интернет конекцију:










## OFF-LINE активности


Када бежични интернет није доступан, онда можете прегледати све раније отворане и “преузимане” документе док сте били ON-LINE на интернету, користећи апликацију “WinZip”:











### **Рад са клијент апликацијом за електронску пошту (жута иконица):**

Све команде које су вам потребне постају видљиве на траци са леве стране кликом на три паралелне хоризонталне линије у горњем левом прозору апликације.

Ту можете прочитати како Вам се зове налог, односно како Вам се зове е-мејл.


Можете отворити Одлазно, Долазно сандуче, Недовршене поруке, Послате поруке и слично.

Апликација сваких 5 до 15 минута проверава да ли има пристиглих е-мејлова. Ово се исто дешава на дну ове траке.

Оловчица у наранџастом кругу симболизује дугме којим се креирају нове е-мејл поруке.

Бела оловчица у наранџастом кругу се појављује доле на средини екрана:





## Упутство за правилно пуњење батерије уређаја:

Уређај треба пунити бар сваки други дан по сат времена.

Проверавајте стање напуњености батерије - горњи десни угао екрана поред сата.

Батерију никако не треба остављати испод 50%, не морате пунити до 100%, али увек треба да буде на нивоу од 50-100%.

Пражњење батерије, дуготрајно не коришћење уређаја, дуготрајно не коришћење адаптера за пуњење батерије узрокује да батерија губи на својим фабричким својствима, а уређају треба онда много више времена да се напунити и буде функционалан - оперативан.

Немојте пунити уређај неким другим адаптерима, ауто адаптерима или power-bank-овима.

Користите искључиво оригинални адаптер који сте добили уз уређај.

Пре потпуног искључивања уређаја, обавезно напуните батерију на 100%.

## Техничка исправност уређаја

Уколико будете имали проблема са функционисањем уређаја прво што треба да урадите је "Reboot" или "Turn Off".

За инсталације апликација, њихову реинсталацију или било какве проблеме са уређајем обратите се искључиво у собу број 2, Трг Слободе 2. Немојте сами инсталирати апликације, решавати проблеме или покушавати да поправите уређај.